

緊急地すべり自動監視システム移設手順

必要であれば、蓄積した観測データをフロッピーディスクに保存します。

（移設後、監視装置の初期化を行った場合は、蓄積データが全て消去されるための準備）操作説明書 出力画面の項を参照。

監視装置のメインスイッチを切ります。ACコンセントから電源ケーブルをはずします。

取り扱い説明書 監視装置の説明を参照。

監視装置に接続されている配線を全て取り外します。

アース線、回転灯線、センサー線等

取り扱い説明書 監視装置の説明を参照。

監視装置上面にある保護カバーを、輸送用のために本体前面にネジ止めして下さい。

取り扱い説明書 監視装置の説明を参照。

水位センサーをとりはずして下さい。センサーケーブルの大气解放パイプはゴミ等が入らないように、テーピング等の処理を行ったのち収納して下さい。

取り扱い説明書 地下水位計の説明を参照。

伸縮計センサーをとりはずして下さい。

取り扱い説明書 伸縮計センサーの説明を参照。

雨量計をとりはずして下さい。

取り扱い説明書 雨量計センサーの説明を参照。

中継ボックスをはずして下さい。

取り扱い説明書 中継ボックスの説明を参照。

回転灯をはずして下さい。

はずした機器は、輸送時に傷や障害が発生しないように梱包して下さい。

輸送時は大きな衝撃を与えないようにして下さい。

取り扱い説明書を参照して、新しく設置して下さい。

その際、監視装置のフィルターが汚れている場合は清掃又は交換して下さい。

操作説明書を参照して、監視装置のセットアップをして下さい。

新規現場の場合は、システムの初期化を行って下さい。ただし、現在までの蓄積データは全て消去されます。

操作説明書 初期化画面の項を参照。

緊急地すべり自動監視システム移設時の注意事項

必ず、監視装置の電源をきってから作業を行って下さい。

上記移設手順の項目 から までは優先順位はありません。

新設場所でもアース接地は必ず行って下さい。

監視装置輸送時は、ディスプレイ（タッチパネル）保護のために、必ず保護カバーをとりつけて下さい。ディスプレイに傷やへこみが出来ると、操作に障害が発生する可能性があります。

取り扱い説明書および操作説明書を十分にお読みになり作業を行って下さい。