

PC 側携帯モデムの設定 (Docomo D Adapter 96F2)

携帯モデム 96F2 同士で通信を行なう場合、PC 側で以下の設定の追加が必要です。


「コントロールパネル」 「電話とモデムのオプション」でモデムの設定を変更します。

モデムのプロパティの画面は Windows によって異なります。(以下は Windows2000 の場合)



モデムを選択して
プロパティを押し
ます。

モデムを選択してプロパティを押すと、以下のモデムのプロパティ画面が表示されます。



詳細タブを押し、ここに追加の
AT コマンド
%C0 を入力し、OK を押します。

他の項目は変更しないで下さい。

%C0 の AT コマンドは、「データ圧縮なし」の設定です。

詳しくは、携帯モデム 96F2 の操作説明書を参照ください。