

■旧タイプばらまき型傾斜計センサ(NetBC-30S)が設置されている現場への、新タイプばらまき型傾斜計センサ(NetBC-30S2)追加手順

- ①NetBC-30L（データロガー）を最新バージョンにします。Ver.3.0A 以上
- ②データロガーNetBC-30L の設定
 - ②-1.データロガーの記録を「OFF」にします。
 - ②-2.現場チャンネルが「0」であることを確認します。
- ③追加するセンサ NetBC-30（S2） の設定
 - ③-1.「無線アドレス設定スイッチ」を任意のアドレスに変更します。※他センサと重複しないこと
 - ③-2.「無線周波数設定スイッチ」を既存現場で使用している周波数に設定します。
 - ③-3.「現場チャンネル設定スイッチ」を「0」に設定します。
- ④データロガーNetBC-30L の設定
 - ④-1.③で追加した無線アドレスの「通信テスト」を行います。
 - ④-2.追加した無線アドレスの「センサゼロリセット」を行います。※追加した無線アドレスのみ実施します。
 - ④-3.記録を「ON」に戻します。

以上