mm

点検チェックシート(グラフ付伸縮計 SLG-100A)

m (X) I ()) ii ji								
地点	臣日	年	月 日	実施者		天候		
【集録装置】			【警報設定確認】					
型 式 SLG-100A 製 造 番 号 No.			時間移動量	警報値	mm			
ROMバージョン ()				無効時間				
製造年月 年 月	<u>l_</u>		日移動量	警報値	mm			
【観測】				無効時間				
□ 半自動(機器単独)□ 通信機接続			総移動量	警報値	mm			
無線機→通信器接続			F## += 11 \ 					
(D) 40 E			【警報共通設定码	を	٦			
側線長 m			警報値極性					
総移動mm			確認時間	秒				
点検前 時間移動 mm データ 日移動 mm			++ + a	7.1				
			接点ON時間	秒				
データ回収 実施 口 未 口			【外部接点出力】	← 有線接点(言号			
ログデータ回収			極性					
【機器設定確認】								
時計確認 □ 電	メイン サブ							
内部温度 ℃ 池	V V							
時計修正 実施 口 未 口	1							
分が進みを修正								
(工10								
【 ネットワーク設定 確認】								
ネットワークアドレス #			【警報設定値	確認】※時間	移動量ほかは上記	2		

				警報値
時間警報アラート	番号			
	宛先	#	経時移動量	経時時間
日警報アラート	番号			小王中立中立[日]
	宛先	#		無効時間
経時警報アラート	番号			
	宛先	#		
総移動警報アラート	番号			
心物動言報プノート	宛先	#		

							判:	定:(〇良	×否	△注意)
項目	点 検 内 容									考
	収納箱本体に腐食や	▷破損がなく堅牢!	こ固定さ	れている	こと					
据	収納箱の開閉に問題	亙が無いこと								
付	杭に緩みや浮きが無	まく堅固に設置され	ている	こと						
状	保護管内に小動物の巣や枯葉が無いこと									
態	インバー線または地中ワイヤに錆やキズが無いこと									
	通信・電源・警報信号ケーブルにキズや断線が無いこと									
	外観、形状に錆・ヘコミ、また水濡れの形跡が無いこと									
	液晶表示部に異常が無いこと(目視、表示メニューの切替り)									
集	接点出力端子台に錆が無いこと									
録	通信ポートコネクタ部に錆、抜け、リード線挿入不良、断線が無いこと									
装置	メイン・サブ電池の表示が切替わること									
置	動作確認(インバー線を引っ張り、数値の変化・警報接点ONの確認)									
	I.	開始時	+	mm	_	mm	終了時			
	→	mm		mm		mm	mm			

移動量リセット	実施	点	検後データ	総移動	m
1					