設置チェックシート（アナログデータ集録装置 NetLG-102）

地点		実施日	年　月　日	実施者		天候	

【集録装置】
型　式　NetLG-102
製造番号 No.
ROMバージョン　（　）
製造年月　年　月

地点名：

【機器基本設定】

ネットワークアドレス		#
インターバル		
インターバル6時間以上の記録時刻		
電源	外部	V
時計確認		□
内部温度		℃
ノイズフィルタ		Hz

【観　測】
□ 半自動（機器単独）
□ 通信機接続
□ 無線機→通信器接続

【接続機器】
□ 水位計
□ 気象観測機器　型　式
□ その他　（　）　製造番号 No.

・データ　（開始時データ）

瞬時データ	
平均データ	
センサ出力	

$$変換係数＝\frac{物理量データの範囲}{センサ出力の範囲〔\mu A\ or\ mV〕}$$

物理量データ＝センサ出力〔μA or mV〕×変換係数+オフセット

例：■0～10mに対し4～20mA出力センサの場合
変換係数：（1000-0cm）÷（20000-4000μA）＝0.0625
物理量データ：4000×0.0625＝250.00
4mA入力でデータ「0」にしたい場合にはオフセットを　「-250.00」とする

例：■－40℃～＋60℃に対し0～1V出力センサの場合
変換係数：（60-（-40）℃）÷（1000-0cm）＝0.1
物理量データ：0×0.1＝0.0
0V入力で「-40」にしたい場合にはオフセットを　「-40.0」とする

・センサセットアップ

センサ電源	絶縁電源　／　スルー電源		
センサ測定レンジ	4～20mA　／　0～1V 0～5V　／　0～10mV		
変換係数			
オフセット			
単位			
センサプレヒート	秒		
データ平均	□ 有	秒／分	□ 無

警報設定

	監視項目	警報値	ヒステリシス値	アラート		経時
				番号	宛先	日数設定
警報 1					#	
警報 2					#	
警報 3					#	
警報 4					#	

※経時変動設定時のみ経時日数・経時変動リセットの項目が表示される

記録開始時刻　時　分

※開始時データは上記”データ欄”に記入