

設置チェックシート(ばらまき型傾斜計 NetBC-30L & 30S(S2))

BC-30
1-1版

地点		実施日	年	月	日	実施者		天候	
----	--	-----	---	---	---	-----	--	----	--

【データロガー】

型 式 NetBC-30L
 製 造 番 号 No. _____
 ROMバージョン () _____
 製 造 年 月 _____ 年 _____ 月

ネットワークアドレス	#
記録インターバル	
インターバル6時間 以上の記録時刻	

電 源	外 部	V	
	電 池	メイン	サブ
		V	V
内部温度		℃	

【観測】 半自動(機器単独) 通信機接続 無線機→通信機接続

【無線メニュー】

センサ総数 _____ 台

周波数設定	
※現場チャンネル設定	
時計確認	
全センサ通信テスト	実施
センサ ゼロリセット	実施

傾斜方向表現	
①の時X軸+の方向	

- ①通常: X軸+を基準、反時計回りで0~359°
- ②山谷: X軸+を谷側向、山・谷・右・左
- ③左手系: Y軸+基準(北向)、時計回りで0~359°

センサ一覧(センサ11以降は別紙)

※ROMバージョン 3.0以降のメニュー

センサ	計測点名	センサNo.	SPU No.
01			
02			
03			
04			
05			

センサ	計測点名	センサNo.	SPU No.
06			
07			
08			
09			
10			

【警報設定】 警報無効センサアドレス(○…有効、×…無効)

	監視項目	警報値	ヒステリシス値	アラート		経時時間	経時変動リセット (警報1~3 一括)	経時警報設定時 のみ表示される				
				番号	宛先							
警報 1					#			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">警報接点</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>ON時間</td> <td></td> </tr> </table>	警報接点		ON時間	
警報接点												
ON時間												
警報 2					#							
警報 3					#							
警報 4					#	※ 警報4は累積変動のみ						

【メンテナンスメニュー】 経路構築電波レベル 70 カルマンフィルタ インターバル自動切替

地点名: _____

記録開始時刻 時 分

開始時傾斜データ (センサ11以降は別紙)

センサ	電波レベル	X 角度	Y 角度	X 生値	Y 生値	CAP/メイン	電源	通信経路		
01							V	-	-	-
02							V	-	-	-
03							V	-	-	-
04							V	-	-	-
05							V	-	-	-
06							V	-	-	-
07							V	-	-	-
08							V	-	-	-
09							V	-	-	-
10							V	-	-	-

※ゼロリセットを行うものとし合成傾斜角度・方向は省略
 備考 別紙(ch11以降) 有 無

CAP=SPU(ソーラー)のキャパシタが充電されるまで認識しない
